FIGYELEM!

Kérjük alaposan olvassa végig a kiegészítő biztonsági előírásról szóló tájékoztatót, bővebb információt az eszközhöz csatolt használati útmutatóban talál!

1. Használat előtt szemrevételezéssel győződjön meg arról, hogy a szerkezeti elemek épek és olajszivárgás nem látható az emelőn.
2. Ne emeljen a maximális terhelhetőségnél nagyobb súlyt. A túlterhelés az emelő alkatrészeinek károsodását okozhatja.
3. A hidraulikus emelőszerkezetet módosítani tilos.
   A módosítások negatívan befolyásolják az eszköz biztonsági beállítását.
4. Emelés esetén, amennyiben a gép elérte a maximális emelési magasságot (1. ábra), ne emeljen tovább, mert a hidraulikus egységben keletkező túlnyomás megrongálhatja a tömítéseket. A túlfeszítésből eredő meghibásodás nem garanciális hiba!

1. ábra

Az ábrán látható zárt helyzetnél,
NE működtesse (zárja) tovább az emelőt.
Túlfeszítés esetén a tömítés megrongálódhat!

