




SCH2301



MANUAL DO OPERADOR

Robotfűnyíró töltő





HU 04

As ilustrações neste manual são apenas para referência. Consulte o produto real.

EN Original instructions

HU Eredeti használati utasítás

EN Original instructions
HU Eredeti használati utasítás





TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	05
SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZAT	06
SPECIFIKÁCIÓK	07
CSOMAGOLÁSI LISTA	07
TÖLTÉSI ELJÁRÁS	07
KARBANTARTÁS	08
SZAVATOSSÁG	09
CE	12

TERMÉKBIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából.

A jelen készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai-, érzékszervi- vagy mentális-képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


1. Töltés megkezdése előtt olvassa el az utasításokat.
2. Töltés után válassza le az akkumulátortöltőt a hálózati tápellátásról. Ezután húzza ki az alvázcsatlakozót, majd az akkumulátorcsatlakozót.
3. Ne töltsön szívargó akkumulátort.
4. Ne használja a töltőket más célra, mint amire azokat tervezték.
5. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő megfelel a helyi váltakozó áramú hálózati feszültségnek.
6. A töltőeszközt a nedvességtől védeni kell.
7. Ne használja a töltőeszközt nyílt térben.
8. Ne zárja rövidre az akkumulátor vagy a töltő érintkezőit.
9. Töltés közben ügyeljen a "+/-" polarításra.
10. Ne nyissa ki a készüléket, és tartsa gyermekektől elzárva.
11. Ne töltsé más gyártók vagy nem megfelelő modellek akkumulátorait.
12. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátortöltőt és az akkumulátor közötti csatlakozás megfelelően van elhelyezve, és ezeket nem takarják el idegen tárgyak.
13. Tartsa az akkumulátortöltőt nyílásait idegen tárgyaktól mentesen, és védje a szennyeződéstől és nedvességtől. Száraz és fagymentes helyen tárolja.
14. Akkumulátorok töltése közben ügyeljen arra, hogy az akkumulátortöltő jól szellőző helyen és gyúlékony anyagoktól távol legyen. Az akkumulátorok töltés közben felforrósodhatnak. Ne töltsé túl az akkumulátorokat. Töltés közben ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok és a töltők ne maradjanak felügyelet nélkül.
15. Ne töltsé újra az újra-nem-tölthető elemeket, mert túlmelegedhetnek és eltörhetnek.
16. Hosszabb élettartam és jobb teljesítmény érhető el, ha az akkumulátorcsomagot 18°C és 24°C közötti hőmérsékleten tölti. Ne töltsé az akkumulátorcsomagot 4,5°C alatti vagy 40,5°C feletti hőmérsékleten. Ez azért fontos, mert ezzel megakadályozhatja az akkumulátorcsomag súlyos károsodását.
17. Kizárólag SUNTEK által biztosított, azonos típusú és SUNTEK által ajánlott akkumulátorcsomagot töltsön.

Használja az alábbi SUNTEK lítium-ion akkumulátorcsomagok töltéséhez szükséges listát:

TÖLTŐK	TÖLTŐÁLLOMÁS	AKKUMULÁTORCSOMAGOK
SCH2251	SAC1033	5.0AH SBA2505

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A jelen oldal a terméken esetlegesen megjelenő biztonsági szimbólumokat ábrázolja és írja le. Az összeszerelés és üzemeltetés megpróbálása előtt olvassa el, értse meg és kövesse a gépen található összes utasítást.

	Biztonsági riasztásT	Személyi sérülés lehetséges veszélyét jelzi.
	Olvassa el és értse meg kezelési útmutatót	Sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasni és meg kell érteni a használati útmutatót a termék használata előtt. Ennek elmulasztása a kezelő és/vagy a mellette álló személyek súlyos sérülését okozhatja.
	Dupla szigetelés	/
6 	3.15A Biztosíték	/
	A termék vagy a termék csomagolása nem háztartási hulladék. Hasznosítsa újra a következő helyen: elektromos- és elektronikai berendezések újrahasznosító állomása.	
	A jelen melléklet megfelel a vonatkozó Európai Uniósi irányelveknek.	
IP67	A termék vízálló.	

SPECIFIKÁCIÓK

TÍPUS: SCH2301 (CH- gép megnevezése, a töltő márkaképviselője)

Modell	SCH2301
Töltőfeszültség	100-240V ~ 50-60 Hz
Teljesítménybemenet	74W
Teljesítmény	21V 3A
Töltési idő (kb.)	90 perc (18V 5.0A h, 20%~100%)
Cellák száma	18 V 5,0 Ah - 10 cellás
Akkumulátorcsomag modellje	5.0AH SBA2505
Töltőállomási mód	SAC1033
Gép súlya	0,54 kg
Védelmi osztály	□ /II

A típusok műszaki adatait, a cellák számát és a tölthető akkumulátorok névleges kapacitását, kérjük, tekintse meg a SUNTEK márka által szállított akkumulátorcsomag adattábláján.

7

CSOMAGOLÁSI LISTA

ALKATRÉSZ MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG
Töltő	1
Kezelési útmutató	1

Kérjük, látogasson el a SUNTEK vállalat www.SUNTEKliving.com Tweboldalára kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért.

TÖLTÉSI ELJÁRÁS



MEGJEGYZÉS: A töltő használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.T

A TÖLTŐ HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a töltőt közvetlenül a konnektorba. **NE HASZNÁLJA HELYTELENÜL A KÁBELT.** Soha ne hordozza a töltőt a kábelnél fogva. Ne húzza ki a töltőt a konnektorból a kábelénél illetve a zsinórjánál fogva.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne próbálja meg a következőt: ne használja ezt a töltőt semmilyen más termékkel. Hasonlóképpen ne próbálja meg a fűnyírót tölteni bármilyen másik töltővel.
- Ne használjon sérült töltőt. A sérült kábeleket vagy a töltőt azonnal cserélje ki megfelelőre egy hivatalos SUNTEK márkaszervizben.

- Ne töltsse a készüléket nedves helyen. Ne töltsse a fűnyírót, ha a hőmérséklet 40°C felett vagy 5°C alatt van.
- Tartsa távol a fűnyírót és a töltőt víztől, hőforrásoktól (például radiátoroktól, fűtőtestektől, tűzhelyektől... stb.), lángtól vagy vegyszerektől. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a töltő zsinórját, tartsa távol az éles szélektől.

A TÖLTŐÁLLOMÁS CSATLAKOZTATÁSA (lásd A., B. ábra)

- Csatlakoztassa a töltőállomás kisfeszültségű kábelét a töltőhöz. Csatlakoztatáskor igazítsa egymáshoz a tápkábel csatlakozóján található két nyilat, csatlakoztassa biztonságosan, és húzza meg a külső gyűrűt. A csatlakozók csatlakoztatása kissé nehézkes lehet, mivel nedvességállóak, ezért húzza meg őket határozottan.
- Csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy fali aljzathoz. Javasoljuk, hogy egy földzárlatvédelmi megszakítót használjon.

LEMERÜLT AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (lásd C. ábra)

Helyezze a fűnyírót a töltőállomásba. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a fűnyíró helyesen van a helyén (lásd c)T

1	Kék fény villog	A fűnyíró nincs csatlakoztatva a töltőállomáshoz, vagy a fűnyíró a töltőállomáshoz csatlakozik, miközben a töltés befejeződött.
2	Piros fény folyamatosan világít	Töltés
3	Piros fény villog	Hiba (töltőpólus alulfeszültsége, túlfeszültség vagy túláram megléte)

8

KARBANTARTÁS

Bármilyen beállítás, szervizelés vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. A töltő nem igényel további kenést vagy karbantartást. Soha ne használjon a töltő tisztításához vizet vagy vegyi tisztítószereket. Törölje tisztára száraz ruhával. A töltő mindig száraz helyen legyen.

KÖRNYEZETVÉDELME



Csak Európai Unió országai számára: A 2012/19/EU. számú európai törvény értelmében az elektromos és már nem használható elektronikus berendezéseket, valamint a 2006/661/EK. számú Európai törvény értelmében a hibás vagy használt akkumulátorokat/ elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon ártalmatlanítani.

Ez az „áthúzott kuka”-ként ismert szimbólum. Ha ez a szimbólum látható egy terméken vagy akkumulátoron, az azt jelenti, hogy azt tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Elektromos és minden elektronikai termékben vagy akkumulátorban található bizonyos vegyi anyagok károsak lehetnek az egészségre és a környezetre. Elektromos és minden elektronikai terméket/ akkumulátort csak szelektív gyűjtési rendszerekbe dobja ki, melyek gondoskodnak a bennük található anyagok visszanyeréséről és újrahasznosításáról. Az Ön együttműködése elengedhetetlen ezen rendszerek sikeréhez és a környezet védelméhez.



SUNTEK KÜLTÉRI ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIÁJA

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat és nyilatkozatot, mielőtt érintkezésbe lépne velünk garanciális javítással kapcsolatos tanácsadó váltása ürügyén.

SUNTEK GARANCIÁLIS IDŐSZAK

Robotfűnyíró termékekre a vásárlás dátumától számítva 3 év korlátozott garancia vonatkozik, tartozékok és fogyóeszközök kivételével.

Beépített akkumulátorokra, robotfűnyíró gépekre, töltőkre és töltőállomásokra 2 év korlátozott garancia vonatkozik, amely a vásárlás dátumától kezdődik.

Robotfűnyírókra vonatkozó kiegészítő funkciómodulokra 1 év korlátozott jótállás vonatkozik, amely a vásárlás dátumától kezdődik.

A rendszeres karbantartási alkatrészekhez tartozó tartozékok normál üzemi körülmények között gyártási hibákra garancia alá tartoznak, a vásárlás dátumától kezdődően napszám korlátozott jótállási idő nélkül. A kiegészítők például tartalmazhatnak, de nem kizárólagosan, pengéket, kerekeket, huzalokat, huzalcsatlakozókat, cöveket és egyéb kiegészítőket.

A garancia nem terjed ki a normál kopásból eredő meghibásodásokra.

A gyártó vállalja, hogy kicseréli a kijelölt forgalmazó által hibásnak ítélt alkatrészeket.

A gyártó nem vállal felelősséget a gép teljes vagy részleges cseréjéért és/vagy az ebből eredő károkért. Minden javító- és csereeszközre korlátozott jótállás vonatkozik az eredeti vásárlás dátumától számított jótállási időszak fennmaradó részére.

A termékekre vonatkozó részletes jótállási időszakok online is megtekinthetők a <http://SUNTEK.living.com>, vagy a service@SUNTEK-group.com címen.

GARANCIÁLIS IGÉNYEK

Ha üzletben vásárol termékeket, győződjön meg arról, hogy a készüléke hiánytalan, minden tartozékával rendelkezik, és tiszta. Ha ez nem így van, a szerelő megtagadja a készülék átvételét. Menjen el az üzletbe a komplett géppel és blokkal vagy hangfelvétellel.

Garanciális igények esetén kérjük, forduljon a vásárlás helyéhez legközelebbi viszonteladókhöz vagy a SUNTEK értékesítés utáni szervizközpontjaihoz. Garanciális igény benyújtásához be kell nyújtania az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot egy érvényes nyugta formájában, amelyen szerepel a vásárlás dátuma és a helye. Az e-mailben vagy telefonon küldött kérések gyorsabb feldolgozása érdekében kérjük, hogy e-mailben vagy telefonon segélyvonalon történő hívás esetén készítse elő a SUNTEK termékek modell- és sorozatszámát.

Keresse meg a SUNTEK értékesítés utáni szervizközpontját,

Ország	Szervizpartner	Elérhetőségi adatok
Németország Ausztria Svájc (német)	Sertronics	https://www.sertronics.de Email: service-de@suntek-group.eu Tel: 00800-22200444
Franciaország Benelux államok (francia)	SWAP-Europe	https://services.swap-europe.com/contact +33970753030

Ország	Szervizpartner	Elérhetőségi adatok
Olaszország	Bdistribution	Email: assistenza@bdistribution.it Tel: (+39) 0424 230168
Európa többi része	Sertronics	https://www.sertronics.de Email: service-de@suntek-group.eu Tel: 00800-22200444

Ha további régiók szerepelnek az alábbiakban, akkor online is megtalálhatja a <http://SUNTEK.living.com> címen, vagy írjon a service@SUNTEK-group.com címre.

ALKATRÉSZEK KERESÉSE ÉS RENDELÉSE

Alkatrészek megrendelése előtt tekintse meg a termékéhez tartozó alkatrészlistát a következő weboldalakon: <http://SUNTEK.living.com> <https://services.swap-europe.com/contact>

Alkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg az alkatrészszámot, és őrizze meg a vásárlási nyugtát. Ennek hiányában a garancia érvényét veszti. Hogy segíthessünk Önnek a termékeivel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a swAP weboldalán: <https://services.swap-europe.com/contact>

Ott a webes platformon keresztül egy „jegyet” kell létrehoznia.

- Regisztráljon vagy hozzon létre fiókot.
- Adja meg az eszköz hivatkozási számát.
- Válassza ki a kérés tárgyát.
- Írja le a problémáját.
- Csatolja a következő fájlokat: számla vagy vásárlási bizonylat, az azonosító tábla fotója (sorozatszám), a szükséges alkatrész fotója (például: a töltőcsatlakozó sérült csatlakozóinak fotója)

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLAT ÉS ALKALMAZÁSI SZOLGÁLTATÁS

Ha a terméket üzletben vásárolta:

Győződjön meg róla, hogy a gép hiánytalan, minden tartozékkal rendelkezik, és tiszta! Ha ez nem így van, a szerelő megtagadja a gép átvételét.

Menjen el az üzletbe a komplett géppel és a blokkal, vagy számlával.

Ha online vásárolta a terméket:

Győződjön meg róla, hogy a gép hiánytalan, minden tartozékkal rendelkezik, és tiszta! Ha ez nem így van, a szerelő megtagadja a gép átvételét.

Hozzon létre egy swAP-Europe szolgáltatási jegyet a következő oldalon:

<https://services.swap-europe.com>,

SWAP-Europe-on történő igénylés esetén csatolni kell a számlát és a típustábla (sorozatszám) fotóját.

Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást a vevőszolgálat általi visszaküldés érdekében, vagy csomagolja be a gépet egy hasonló méretű kartondobozba. A vevőszolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésért weboldalunkon, a <https://services.swap-europe.com> címen teheti fel.

KORLÁTOZOTT GARANCIA SZERVIZFELTÉTELEI

A SUNTEK termékekre az eredeti vásárlás dátumától számítva anyag- és gyártási hibákra vonatkozó garancia vonatkozik, az alábbiakban meghatározott felelősség-kizárások és korlátozások figyelembevételével.

- Ez a garancia csak az eredeti vásárlási szerződésre vonatkozik, és nem átruházható.
- Ez a garancia érvényét veszti, ha a terméket bérbeadási célra használták.

A SUNTEK termékgarancia csak a rendeltetésszerű használat során felmerülő hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik a következő esetekre:

- a szerszám meghibásodására, amely a termék, alkatrészeinek, gépeinek, mechanikus alkatrészeinek vagy tartozékainak természetes kopásából ered, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos kábelek, kések, hajtószíjak és hevederek, szűrők, szénkefék, külső orsók, ütközőgombok, vágásvonalak, fűrészláncok, vezetőlemezek, rögzítőeszközök és tartók.
- a külső felület normál romlására, beleértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, horpadásokat, festéklepattogzásokat, illetve a hő, súrolószerek vagy vegyi tisztítószerek okozta korróziót vagy elszíneződést.
- bármilyen rendellenességre, meghibásodásra vagy hibára, amely a működési szabályok megsértéséből, helytelen használatból, visszaélésből (beleértve, de nem kizárólagosan a termék tervezett kapacitását meghaladó túlterhelését és vízbe vagy más folyadékba merítését), balesetekből, elhanyagolt, átalakított, módosított vagy nem megfelelő telepítésből, valamint a berendezés felhasználói kézikönyvben meghatározott nem megfelelő karbantartásából vagy tárolásából ered.
- az eszköz tervezettől eltérő célú használatára, vagy a gép felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltérő módú használatára és karbantartására.
- kárra, amely a tervezett paramétereknek való meg nem felelés miatt keletkezett, ahogyan azt az eszközön és/vagy a használati útmutatóban jelölték..
- tisztítószerszámok vagy vegyileg agresszív folyadékokkal történő karbantartás által okozott károokra.
- SUNTEK által nem biztosított pótalkatrészekkel, cserealkatrészekkel vagy alkatrészekkel végzett javításokra, valamint a nem eredeti pótalkatrészek használatából vagy jogosulatlan javításból eredő károokra.
- külső okokhoz kapcsolódó hibákra és azok következményeire.
- olyan termékekre, amelyek eredeti hitelesítési jelölését (márka, sorozatszám) megrongálták, megváltoztatták vagy visszavonták.

Az eset fenntartása

A jótállás nem terjed ki a napi karbantartási feladatokra, beleértve többek között

- az időszakos és a standard karbantartási eseményeket.
- fogóalkatrészek cseréjét.
- tartozékok meghibásodását
- alkatrészek elvesztését és a nem megfelelő csavározás miatti veszteséget.

A jelen jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és további jogai is lehetnek, amelyek országonként eltérőek.

A jelen garancia a Suntek GmbH által gyártott összes SUNTEK márkájú kültéri elektromos berendezésre vonatkozik, amelyeket az európai piacon forgalmaznak.

Suntek GmbH

Blindeisen weg 27, De-41468 Neuss, Németország

E-mail cím: service@SUNTEK-group.com

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A SUNTEK GmbH vállalat nevében

Suntek GmbH

Blindeisen weg 27, DE-41468 Neuss, Németország

kijelentjük, hogy a termék

Megnevezése: **Akkumulátortöltő**

Típusa: **SCH2301 (CH- gép megnevezése, a töltő márkaképviselője)**

Funkciója: **Akkumulátor Töltése**

Sorozatszám: **C00520241200000100**

Alkalmazandó Európai Uniósi irányelvek:

2014/35/EU. kisfeszültségű irányelv

További alkalmazott Európai Uniósi irányelvek:

2014/30/EU. EMC irányelv

RoHS irányelv: **2011/65/EU. és (EU) 2015/863.**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-29: 2021+A1:2021

EN IEC 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:201 9+A2:2021

EN IEC 63000:2018

szabványoknak megfelel.

Meghatalmazott aláírás

2024/12/31

Li Lin

vezérigazgató

Shanghai Suntek Technology Co., Ltd.

Room 321-325, Floor 3, Building 12, No. 319, Caolian Road, Minhang District, Shanghai 201100, China

Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy.

Név: Jian Qiang Xie

Cím: SUNTEK GmbH

Blindeisen weg 27, DE-41468 Neuss, Németország



谢建强



Copyright © 2024, Suntek GmbH. All Rights Reserved.

